


### MONTANDO A BASE DA TV

**IMPORTANTE:** A base da TV deve ser montada antes de ser utilizada.



**ATENÇÃO:** Não coloque pressão na tela do aparelho, pois pode comprometer sua integridade. A garantia do fabricante não dá cobertura a abusos dos usuários ou instalações impróprias.

1. Coloque a TV com sua face sobre um cobertor macio.
2. Instale a base. Verifique a posição do ressalto e encaixe a base no suporte até ouvir um click, comprovando que ela está encaixada.
3. Utilize uma chave para fixar os parafusos à base.
4. Coloque a TV sobre a mesa.


**IMPORTANTE:** Antes de utilizar os botões CH+ ou CH-, siga os procedimentos abaixo. Finalizada a busca você terá disponível os canais na sua região.



### BEM-VINDO

### CONFIGURAÇÃO INICIAL

É a primeira tela exibida após ligar o aparelho. Ela permite ao usuário iniciar a instalação dos canais antes de acessar outras funções da TV. O usuário pode escolher entre as fontes de sinal de TV: ar ou cabo.




O usuário poderá sair dessas telas pressionando a tecla **INPUT** para selecionar outra fonte de entrada ao invés da fonte TV. Sempre que o usuário ligar o aparelho e a fonte selecionada for TV e a lista de canais estiver vazia, essas telas serão exibidas.




### GUIA DE CONEXÕES PERIFÉRICAS

#### Conexões Lateral e Traseira




#### Conexão de Antena



Conecte o cabo de sua antena ou o cabo da TV a Cabo na entrada da TV "Antena/ Cable". Pela sua antena, você sintonizará os canais digitais e analógicos. Se utilizar o cabo da TV a Cabo, você sintonizará os canais da operadora de canais.

#### Conexão HDMI




Utilize a entrada HDMI para conectar o DVD, Blu-Ray, Box de TV a cabo, Vídeo Game ou qualquer outro aparelho que disponibilize essa conexão. Utilizando essa conexão, a imagem ficará melhor, pois é uma conexão digital.


**NOTAS:** Uma vez que seu equipamento estiver conectado, use o seguinte procedimento para selecionar a entrada de sinal:

- Pressione a tecla Input e selecione a entrada adequada.
- Antes de conectar qualquer aparelho, desligue-o da tomada.

#### Conexão de Sinal Componente




#### Conexão de Sinal AV



#### Conexão de PC

Use sua TV como um monitor para o seu PC conforme mostrado abaixo com uma conexão HD15 para HD15. Esta TV também pode ser conectada a um PC com uma saída DVI ou HDMI.



- Conecte o plugue PC IN ao PC utilizando um cabo HD-15-HD15 com o núcleo de ferrite (RGB analógico) e cabo de áudio.
- Se o PC estiver conectado à TV e não houver entrada de sinal do seu PC por mais de 30 segundos, a TV entra, automaticamente, no modo de espera.