


Passo 1 Conhecendo sua HDTV AOC 18,5"/21,5"

Verifique os painéis frontal, lateral e traseiro para se familiarizar com os botões de controles e opções de conexão. Consulte o Guia de Usuário para mais informações sobre como obter o melhor de sua HDTV AOC 18,5"/21,5".




Registre sua TV hoje. Registrando, você receberá atualizações do produto, notificações de garantia e as últimas informações.

Visite www.AOC.com

Passo 2 Instalação das pilhas do controle remoto


Remova a tampa na traseira do controle remoto. Insira as pilhas conforme indicado, então reposicione a tampa.



Parabéns por ter comprado um produto de alta qualidade AOC. Sua HDTV AOC 18,5"/21,5" é projetada para desempenho confiável e livre de problemas. Use este guia para a configuração inicial de sua TV. Se você possuir dúvidas, consulte seu Guia do Usuário para mais informações.


Conteúdo da Embalagem

Unidade de TV AOC T954we/T2254we
Controle remoto
Pilhas AAA (2)
Suporte de pedestal
Dois parafusos
(para conectar a Base ao suporte)
Manual do Usuário
Guia de Configuração Rápida
Cabo de energia
Adaptador de cabo de áudio 2-para-1



Para conectar sua TV a um suporte de parede:


- 1 Solte os parafusos na traseira do suporte.
- 2 Puxe a base de suporte da articulação e remova a base de suporte de sua TV.
- 3 Prenda o suporte de parede na traseira de sua TV utilizando quatro parafusos M4, conforme indicado na ilustração.



Nota: Suporte de parede de 75 mm x 75 mm e parafusos M4 não inclusos.


Passo 3 Selecione os cabos e faça as conexões

Seguindo o sistema codificado por cores, use os cabos apropriados e conecte sua Fonte de Sinal e Equipamento Adicional às entradas codificadas por cores em sua TV. (Consulte o Mapa de Conexão na parte inferior da página.)




Passo 5 Conexão de Energia

Conecte o cabo de energia AC a uma tomada elétrica. Pressione o botão de energia na lateral de sua TV ou POWER em seu controle remoto para ligar a TV.



Passo 4 Conexão de seus componentes

Conecte seus componentes usando o diagrama abaixo como um guia. Use o botão INPUT em seu controle remoto para alternar entre componentes.



Passo 6 Procura de canais

NOTA: Você deve conectar uma antena ou cabo antes de proceder com este passo. Pressione **MENU** no controle remoto e utilize os botões de seta para selecionar **canais**. Selecione **canais e antena > adicionar canais** para começar a buscar. Sua TV começará a buscar e automaticamente lembrará quais canais estão disponíveis para você. Use o botão **INPUT** em seu controle remoto para alternar entre componentes.

