I N001BI



HEADPHONE AOC MANUAL DE USUÁRIO

Por favor leia as instruções cuidadosamente antes do uso do produto

Conteúdo da embalagem





Cabo de áudio 3.5mm





Cabo de carregamento tipo C


Manual de usuário

(As imagens acima são apenas para referência)

Botões de Comando

- 1. Ligar/Desligar
- 5. Entrada energia tipo C
- 2. Volume-/ Anterior 3 Volume+/ Próximo
- 6 Indicador de Luz
- 4 Entrada auxiliar





Informações de Garantia

Estimado Cliente

Agradecemos o fato de ter adquirido este produto da AOC. Relativamente a garantia da AOC que se aplica a este produto, recomendamos que consulte o waheita www and portaltry com hr/fala-conneco

Na eventualidade de não dispor de internet, contate o telefone de atendimento ao consumidor 0800 724 9539, de segunda a sexta-feira, das 08h as 20h. Sábado, das 08h as 13h.

Ligar

Pressione e segure o botão Ligar / Desligar por 2 segundos e a luz indicadora piscará em azul e vermelho por 1 segundo.

Conexão Bluetooth

- ---- Siga as etapas (certifique-se de que seu telefone tenha a função Bluetooth)
- 1. Pressione e segure o botão Ligar / Desliga por 2 segundos, a luz indicadora pisca alternadamente entre azul e vermelho e você ouvirá um aviso sonoro. O seu headphone AOC entrará no modo de emparelhamento.
- 2. Ative a função Bluetooth do seu dispositivo e pesquise por "Headphone AOC".
- 3. Clique manualmente em "Headphone AOC" para conectar. A luz indicadora muda para azul piscando lentamente.
- 4. O headphone pode conectar-se automaticamente com o último dispositivo que você emparelhou. Para reconectar, basta ativar o bluetooth do dispositivo e ligar o headphone.

Desligar

Pressione e segure o botão Ligar / Desligar

por 2 segundos para desligar o headphone.

Atendendo chamadas recebidas

Pressione rapidamente o botão Ligar / Desligar para atender chamadas recebidas. Dica: como alguns telefones celulares têm como padrão atender chamadas através de seu próprio aparelho, por favor consulte as instruções do seu telefone.

Encerrar a chamada atual

Pressione o botão Ligar / Desligar uma vez para encerrar a chamar.

Rejeitar chamadas recebidas Clique duas vezes no botão Ligar/ Desligar

enquanto recebe uma chamada.

Rechamar o último número

Pressione duas vezes o botão Ligar / Desligar para chamar o último número de chamada.

Música tocando

- 1. Reproduzir/Pausar: Pressione rapidamente o botão Ligar / Desligar;
- 2. Anterior: Pressione longamente para selecionar a música anterior:

- 3. Próximo: Pressione longamente + para selecionar a próxima música:
- 4. Aumentar o volume +: Pressione brevemente + para aumentar o volume (Haverá um aviso
- quando chegar ao volume máximo);
- 5. Diminuir o volume : Pressione rapidamente - para diminuir o volume.

Modo com fio: cabo de áudio de 3.5

1.Plug and play: Conecte o fone de ouvido com um reprodutor de música com o conector de 3.5 mm fornecido, o headphone pode ser usado como headphone com fio sem ligar. 2.Compatível com telefone celular /iPod /MP4/

Carregando o headphone

MP3/CD/PC, etc.

- 1. O headphone possui bateria recarregável, por favor utilize o cabo fornecido para carregamento:
- 2. Voltagem e corrente de carregamento são 5V/1A. Por favor carreque o headphone com a voltagem e corrente abaixo de 5V/1A;
- 3. Carregue totalmente o produto antes do primeiro uso. 1 hora de carregamento para o uso posterior:

4. Carregue se o indicador de luz acender em vermelho; a luz indicadora fica azul quando o carregamento terminar.

- a. Por favor escolha o carregador certificado pelo fabricante do celular:
- b. O desempenho da bateria pode diminuir conforme repetidos carregamentos. É um fenômeno normal para todas as baterias recarregáveis.

Especificação:

Versão Bluetooth: V5.3 Bateria: 200mAh

Tempo de reprodução: 25H (70% Vol.) Tempo de conversação: 20H Sensibilidade do alto-falante: 85±3dB Tempo de carregamento: 1H Tamanho do alto-falante: Φ40mm

Tensão/corrente de entrada: DC 5V/1A

Avisos

5

- 1. Siga as instruções para utilizar o produto
- 2. Carregue o headphone com voltagem e corrente abaixo de 5V/1ª a fim de proteger a bateria:

- 3. Guarde ou use o headphone em um ambiente de temperatura normal.
- 4. Por favor, mantenha o headphone longe da fonte de calor, como radiadores, ar-condicionado, fogões ou outros instrumentos geradores de calor.
- Não obstrua as entradas do headphone. como a porta do carregador, luz indicadora de led e microfone etc.
- 6. Para proteger a sua audição e prolongar a vida útil do alto-falante, não é recomendado aiustar o volume para o nível máximo por muito tempo.
- 7. Quaisquer que sejam os motivos que danifiquem o headphone, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de pós-venda ao contrário de tentar reparar por conta própria.



Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência prejudicial e não pode causar interferência mástemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte a site da Anatel: www.anatel.gov.br

Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de uso dos fones de ouvido em volume alto e aiuste o volume para um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor o tempo de audição segura.

6